



Interaktīvās televīzijas lietošanas instrukcija

Saturs

STB UHD300 iekārtas pults	4
Palaišana un autorizācija	6
Profila izveidošana	8
Vecāku kontrole	10
Sākuma ekrāns	12
Satura kartīte	14
Satura skatīšanās	16
Izvēlne	18
Meklēšana	20
Kanālu saraksts	22
TV Programma	24
Arhīvs	26
Ieraksti	28
Iestatījumi	30



STB UHD300 iekārtas pulsts




Pulsts iestatīšana

Iekārtas pultī ir 2 programmējamas pogas, kuras var apmācīt:  un .

Piemēram, ar tālvadības pulti var ieslēgt ne tikai iekārtu, bet arī televizoru.

Kā to izdarīt?


1. Uz iekārtas pults nospiediet pogu  un paturiet 3 sekundes, līdz iedegas indikators.
2. Novietojiet tālvadības pultis tā, lai to augšējās daļas būtu vērstas viena pret otru ne vairāk kā 5 cm attālumā.
3. Izvēlieties pogu, kuru vēlaties apmācīt (šajā gadījumā tā ir ) un piespiediet to. Iekārtas tālvadības pults indikatoram vajadzētu sākt mirgot.
4. Televizora tālvadības pultī nospiediet funkciju, kuru vēlaties kopēt (šajā gadījumā tā ir ieslēgšanas poga).
5. Ja signāls tika pārraidīts veiksmīgi, indikators uz iekārtas pults iemirgosies 3 reizes un tad degs nepārtraukti. Ja būs radusies kļūda, indikators nomirgos piecas reizes.

Tagad varat izmantot tikai iekārtas tālvadības pultis. Lai ieslēgtu/izslēgtu televizoru, nospiediet balto pogu , lai ieslēgtu/izslēgtu iekārtu, nospiediet sarkano pogu . Lai izietu no apmācības režīma, piespiediet pogu .

Ja rodas grūtības ar “apmācītās” tālvadības pults lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu 24/7 tehniskā atbalsta dienestu.


STB UHD300 iekārtas pulsts

Iekārtas TV iesl./Izsl. 

Pārtīšana atpakaļ 

Palaišana/Pauze 

Atgriešanās 

Ierīces skaļums 

Skaņas iesl./izsl. 

TV iesl./Izsl. 

Pārtīšana uz priekšu 


Avota izvēle 

Iekārtas izvēlnē 

Kanāla pārslēgšana 


Balss ievade 

Dzēst 




Pārvietošanās pa izvēlni

Uz augšu



Skatīšanas parvaldīšana

Pauze/Atskaņošana Kanālu saraksts



Palaišana un autorizācija

1. Palaidiet Balticom iTV savā ierīcē.
2. Ievadiet līgumā norādīto tālruņa numuru un nospiediet “Turpināt”.

Savu tālruņa numuru varat pārbaudīt klientu portāla mans.balticom.lv sadaļā “Pakalpojumi”.


3. Uz norādīto numuru saņemsiet īsziņu ar autorizācijas kodu.
4. Ievadiet īsziņas kodu logā, kas atvēršies pēc tālruņa numura ievadīšanas, un nospiediet “Turpināt”.

Ja lietotne palaišanas laikā aicina instalēt atjauninājumu, piespiediet “Instalēt”, lai turpinātu.


MAG iekārta




Timekļa versija www.balticom.tv



Mobilā lietotne



Android ierīcēs pirms autorizācijas loga jūs sagaidīs sveiciena ekrāns



Profila izveidošana

Profils tiks izveidots pēc noklusējuma. To var rediģēt, izvēloties ikonu un mainot nosaukumu, vai arī izveidot jaunu.

Lai izveidotu jaunu profilu:


1. Noklikšķiniet uz pelēkās pogas ar lielo pluszīmi.
2. Izvēlieties profila ikonu, nosaukumu un veidu (noklusējuma vai bērnu). Veidojot bērna profilu, varēsiet iestatīt vecāku kontroli.
3. Saglabājiat profilu, noklikšķinot uz oranžās pogas.

MAG versijā, lai izveidotu vai rediģētu profilu, dodieties uz izvēlni un izvēlieties savu profilu.


Timekļa versijā, veidojot profilu, varat precīzi pielāgot audio un subtitru valodas prioritātes, kā arī kanālu secību.

Bērnu profils automātiski filtrē saturu, kas nav piemērots bērniem līdz 12 gadu vecumam.


Android ierīces un MAG iekārta



Timekļa versija
www.balticom.tv



Mobilā
lietotne



Vecāku kontrole

Šī funkcija ļauj ierobežot piekļuvi saturam, kas paredzēts personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem. Iestatījumus un piekļuvi pieaugušo profiliem aizsargās no 4 cipariem izveidots vecāku PIN kods.

Kā ierobežot piekļuvi un iestatīt PIN kodu

Android ierīces, mobilā lietotne un tīmekļa versija:


Veidojot vai rediģējot bērna profilu, iespējojiet ierobežojumus un iestatiet PIN kodu.

MAG iekārta:


1. Lai iespējotu ierobežojumus, dodieties uz sadaļu "Iestatījumi", pēc tam uz "Profili" un sadaļā "Vecāku kontrole" atlasiet "Bērniem".
2. Lai iestatītu PIN kodu, dodieties uz sadaļu "Iestatījumi", pēc tam uz "Drošība" un atlasiet "Mainīt PIN kodu". Ievadiet 0000, un pēc tam izveidojiet un ievadiet jaunu PIN kodu.

Vecāku PIN kodam ir jā sastāv no četriem cipariem (burti un citas speciālās rakstzīmes ir aizliegtas). Ir aizliegtas arī četru identisku ciparu kombinācijas, piemēram, 1111, kā arī kombinācija 1234.


Android ierīces un MAG iekārta



Tīmekļa versija www.balticom.tv



Mobilā lietotne




Sākuma ekrāns


Sākuma ekrānā tiek parādīts:

- 1 Pašreizējā satura izlase
- 2 “Turpināt skatīties” ar programmām, kuras vēl neesat pabeidzis skatīties
- 3 Kolekcijas ar filmām, TV seriāliem un programmām, kuras ieteicams noskatīties


Android ierīces un MAG iekārta



Timekļa versija
www.balticom.tv



Mobilā
lietotne



Satura kartīte

Satura kartītē tiek parādīts nosaukums, ilgums, izlaiduma gads un valsts, kā arī kanāls, kurā programma tiek pārraidīta.

Funkcijas:

- 1 Atskaņot
- 2 Informācija par saturu
- 3 Sērijas (vairāku sēriju saturam)
- 4 Pievienot izlasei
- 5 Ierakstīt (vairāku sēriju saturam tiek ierakstītas arī visas nākamās sērijas)
- 6 Ierakstīt
- 7 Līdzīgi (parāda līdzīgu tēmu programmu un pārraižu sarakstu)

Noklikšķinot uz “Ierakstīt” Satura kartītē, jūs to pievienosiet sadaļai “Ieraksti”. Jūs varat iepļānot satura ierakstus, kas tiks rādīti nākotnē. Šis saturs būs pieejams skatīšanai tikai pēc tā pārraidīšanas.

Noklikšķinot uz “Ierakstīt visas pieejamās sērijas”, jūs pievienosiet visas pieejamās sērijas sadaļai “Ieraksti”. Jaunas sērijas tiks pievienotas, tiklīdz tās tiks pārraidītas.


Android ierīces un MAG iekārta



Timekļa versija www.balticom.tv



Mobilā lietotne



Satura skatīšanās

Atskaņotāja pamatfunkcijas:

- 1 Atskaņot/pauze
- 2 Uz priekšu/atpakaļ
- 3 Subtitri un audio
- 4 Pārslēgšanās starp raidījumiem
- 5 Ierakstīt

Mobilās un tīmekļa versijas piedāvā uzlabotas skatīšanās funkcijas, piemēram,

- 6 Attēls attēlā
- 7 Interfeisa aptumšošana
- 8 Spilgtuma regulēšana
- 9 Papildu kvalitātes iestatījumi


MAG iekārta



Android ierīces



Tīmekļa versija
www.balticom.tv



Mobilā
lietotne



Izvēlne

Izvēlnē ir šādas sadaļas:

- 1 Meklēšana
- 2 Sākums (atgriežas Sākuma ekrānā)
- 3 Kanālu saraksts
- 4 TV programma
- 5 Ieraksti
- 6 Iestatījumi


MAG iekārta un Android ierīces: lai atvērtu izvēlni, izmantojiet bultiņu “pa kreisi” ◀ uz tālvadības pults.

Tīmekļa versijā izvēlne atrodas augšpusē.

Mobilajā versijā izvēlne atrodas apakšā.

Gan mobilajā, gan tīmekļa versijā iestatījumiem var piekļūt, noklikšķinot uz profila ikonas.


Android ierīces un MAG iekārta



Tīmekļa versija www.balticom.tv



Mobilā lietotne




Meklēšana


Meklēšanas sadaļa ļauj ātri atrast interesējošo saturu.

1. Ievadiet atslēgvārdu (filmas, pārraides, programmas vai kanāla nosaukumu).
2. Lietotne filtrē saturu un parāda atbilstošus rezultātus.
3. Izvēlieties vēlamu saturu no meklēšanas rezultātiem.


Android ierīces un MAG iekārta



Timekļa versija www.balticom.tv




Mobilā lietotne




Kanālu saraksts

Šajā sadaļā varat apskatīt visus pieejamos TV kanālus un filtrēt tos pēc kategorijām.


Android ierīces un MAG iekārta



Timekļa versija www.balticom.tv




Mobilā lietotne



TV Programma


Raidījumu programma ļauj pārskatīt raidījumu programmu, kā arī jau pārraidīto saturu (pagājušās nedēļas arhīvu). Izmantojiet iebūvēto kalendāru, lai skatītu jūs interesējošās dienas raidījumu programmu.

Lai atvērtu kalendāru:

MAG iekārtas versijā nospiediet tālvadības pults krāsaino pogu, kas norādīta ekrāna apakšdaļā esošajā rīka padomā. Android versijā, atrodoties TV programmā, nospiediet un turiet tālvadības pults pogu “OK”. Mobilajā versijā nospiediet ikonu  ekrāna augšdaļā.

Timekļa versijā kalendārs atrodas ekrāna kreisajā pusē.

Lai piekļūtu visu kanālu programmai skatīšanās laikā:


- Android ierīce: divreiz jānospiež poga “Atpakaļ”  un izvēlnē izvēlieties “TV programma”.
- MAG iekārta: jānospiež poga “Sākums”  un izvēlnē izvēlieties “TV programma”.

Skatoties kanālu, varat pāriet uz šī kanāla raidījumu programmu, nospiežot bultiņu “uz leju” .

Android ierīces un MAG iekārta



Timekļa versija www.balticom.tv



Mobilā lietotne



Arhīvs

Satur pēdējo 7 dienu saturu.

Arhīvs ir pieejams:

- 1 Sadaļā “TV programma”
- 2 Sadaļā “Meklēšana”
- 3 Skatoties tiešraidī sadaļā “Raidījumi kanālā”
- 4 Galvenajā lapā tematisku izlases veidā

Dažas programmas nav pieejamas arhīvā pēc tiesību īpašnieku pieprasījuma.


MAG iekārtas: lai atvērtu TV programmu, nospiediet krāsaino pogu uz pults, kas norādīta ekrāna apakšā.

Android ierīces un MAG iekārta




Mobilā lietotne

Timekļa versija www.balticom.tv



Mobilā lietotne



Ieraksti

Šī ir tā satura krātuve, ko esat izvēlēties saglabāt, izmantojot satura kartītes funkciju "Ieraksts".

Saturs tiek glabāts 7 dienas no ierakstīšanas datuma.
Pieejamais ieraksta laiks ir ierobežots.

Timekļa un mobilajās versijās ir pieejamas papildu funkcijas:

- 1 Filtrs pēc satura veida (seriāli, filmas, pārraides)
- 2 Filtrs pēc profila
- 3 Ieraksta uzglabāšanas perioda pagarināšanas vēl par 7 dienām

Timekļa versija www.balticom.tv

The screenshot displays the 'Ieraksti' (Recordings) interface on the balticom.itv website. On the left side, there are two filter panels. The first panel, labeled '1', is titled 'Programmas tips' and includes options for 'Seriāli', 'Šovi', 'Filmas', and 'Pēdējā iespēja'. The second panel, labeled '2', is titled 'Profili' and includes options for 'Lapsa', 'Lapsēns', and 'Vulpes vulpes'. The main content area on the right is titled 'IERAKSTI' and features a progress bar indicating 'Brīva vieta 45 h 30 min no 50 h'. Below the progress bar, there is a legend showing 'Seriāli 0 st', 'Šovi 0 st', and 'Filmas 4 st 30 min'. A 'Pagarināt visu' button with a red circle '3' next to it is located above the recording list. The recording list contains two items: 'Džampstrīta 22' (TV3 Latvia HD, 07.11. 02:40, 140 min) and 'Supergriboši' (Filmzone HD, 07.11. 09:05, 130 min), each with an 'Atskaņot' button. At the bottom of the page, there are links for 'Par mums' and 'Kontakti'.

Iestatījumi

Šajā sadaļā varat rediģēt profilus, iestatīt vecāku kontroli un konfigurēt audio un subtitru valodu.


MAG iekārta




Android ierīces



Timekļa versija
www.balticom.tv



Mobilā lietotne



Balticom tehniskais atbalsts
darbojas visu diennakti
un bez brīvdienām

Tālrunis: 29-205-155, 67-145-663
E-pasts: admin@balticom.info
Mājaslapa: www.balticom.lv